

MUR-100 读卡器使用指南

USB 接口的卡片读写器

UM06540101 V2.60 Date: 2009/08/11

产品用户手册

类别	内容
关键词	MUR-100 卡片读写器 ISO14443-4
摘要	支持 ISO14443-4 协议的 MUR-100 卡片读写器使用指南





ARM 嵌入式工业控制模块

修订历史

版本	日期	原因
V2.60	2009/08/11	创建文档



销售与服务网络(一)

广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

邮编: 510630

电话: (020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977

传真: (020)38730925 网址: www.zlgmcu.com

广州专卖店

地址: 广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话: (020)87578634 87569917

传真: (020)87578842

北京周立功

地址: 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座

1207-1208 室 (中发电子市场斜对面)

电话: (010)62536178 62536179 82628073

传真: (010)82614433

杭州周立功

地址: 杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话: (0571)28139611 28139612 28139613

28139615 28139616 28139618

传真: (0571)28139621

深圳周立功

楼D室

电话: (0755)83781788 (5线)

传真: (0755)83793285

上海周立功

地址: 上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话: (021)53083452 53083453 53083496

传真: (021)53083491

周立功单片机

南京周立功

地址: 南京市珠江路 280 号珠江大厦 2006 室

电话: (025)83613221 83613271 83603500

传真: (025)83613271

重庆周立功

地址: 重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦

(赛格电子市场) 1611 室

电话: (023)68796438 68796439

传真: (023)68796439

成都周立功

地址:成都市一环路南二段1号数码同人港401室(磨

子桥立交西北角)

电话: (028)85439836 85437446

传真: (028)85437896

武汉周立功

地址: 深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 С座 4 地址:武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室(华

中电脑数码市场)

电话: (027)87168497 87168297 87168397

传真: (027)87163755

西安办事处

地址: 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: (029)87881296 83063000 87881295

传真: (029)87880865



销售与服务网络(二)

广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区3栋2楼

邮编: 510660

传真: (020)38601859

网址: www.embedtools.com (嵌入式系统事业部)

> www.embedcontrol.com (工控网络事业部) www.ecardsys.com (楼宇自动化事业部)



技术支持:

CAN-bus: iCAN 及数据采集:

电话: (020)28872344 22644373 电话: (020)22644381 22644382 22644253 邮箱: can.support@embedcontrol.com 邮箱: ican@embedcontrol.com

MiniARM: 以太网:

电话: (020)28872684 28267813 电话: (020)22644380 22644385

邮箱: miniarm.support@embedtools.com 邮箱: ethernet.support@embedcontrol.com

无线通讯: 串行通讯:

电话: (020) 22644386 电话: (020)28267800 22644385 邮箱: wireless@embedcontrol.com 邮箱: serial@embedcontrol.com

编程器: 分析仪器:

电话: (020)22644375 28872624 28872345 电话: (020)22644371

邮箱: programmer@embedtools.com 邮箱: tools@embedtools.com

ARM 嵌入式系统: 楼宇自动化:

电话: (020)28872347 28872377 22644383 22644384 电话: (020)22644376 22644389 28267806

邮箱: <u>arm.support@zlgmcu.com</u> 邮箱: mjs.support@ecardsys.com

mifare.support@zlgmcu.com

销售:

电话: (020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524 28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修:

电话: (020)22644245



目 录

1.	功能	简介		1
	1.1	产品	品功能特征	1
	1.2	产品	品外观	1
2.	MUR	-100]	工作状态说明	2
3.	MUR	100) 读卡器数据传输协议	3
	3.1	数排	居块格式	3
		3.1.1	主机→USB读卡器(命令模式)	3
		3.1.2	USB读卡器→主机(响应模式)	3
		3.1.3	数据块格式描述	3
	3.2	主机	仉命令与参数	4
		3.2.1	底层函数和高级函数	4
		3.2.2	版本升级说明	5
		3.2.3	状态值列表	6
	3.3	函数	数描述	7
		3.3.1	请求—Request	7
		3.3.2	防碰撞—Anticoll	8
		3.3.3	选择—Select	9
		3.3.4	证实—Authentication	10
		3.3.5	暂停—Halt	11
		3.3.6	读—Read	12
		3.3.7	写—Write	13
		3.3.8	装载密钥—Load Key	14
		3.3.9	复位—Reset	15
		3.3.10	,获取信息—Get Info	16
		3.3.11	置位控制位—Set Control Bit	17
		3.3.12	. 清除控制位—Clr Control Bit	18
		3.3.13	配置—Config	19
		3.3.14	检查写—Check Write	20
		3.3.15	多 输出报警信号─Alarm	21
		3.3.16	。 该EEPROM	22
		3.3.17	グ 写EEPROM	23
		3.3.18	关闭RC500—Close	24
		3.3.19	0 值操作	25
		3.3.20) 防碰撞 2—Anticoll2	26
		3.3.21	证实 2—Authentication2	27
		3.3.22	直接密码证实—AuthKey	28
		3.3.23	, — ,— ;— ;	
		3.3.24	, – •	
		3.3.25	• – •	
		3.3.26	5 ISO14443-4 数据块交换	32
		3.3.27	7 ISO14443-4 选择应答	33

M9020-N20



ARM 嵌入式工业控制模块

3.3.28	ISO14443-4	协议和参数选择请求	34
3.3.29	ISO14443-4	解除激活	35
3 3 30	ISO14443-4	T=CL数据诱传分组传输指令	36



1. 功能简介

MUR-100 卡片读写器是广州致远电子自主开发的支持 IS014443-4 协议的新型卡片读写器,与动态库搭配可以完成多 NXP 新推出的 Mifare PLUS 卡片的读写操作。

1.1 产品功能特征

- 采用最新 PHILIPS 高集成 ISO14443A 读卡芯片—MF RC500
- 采用最新 PHILIPS 高集成 PDIUSBD12, 符合 USB1.1 协议
- USB 总线供电,整机电流小于 120mA
- 操作距离可达 9cm
- 未与 PC 机连接时,可指示感应区内是否有卡
- 提供丰富的 PC 机接口函数和演示程序
- 有蜂鸣器及发光二极管进行报警

1.2 产品外观



实际尺寸: 124mm(长)×98mm(宽)×31mm(高)



2. MUR-100 工作状态说明

将 USB 插头插入 USB—B 型插座,读卡器即可上电,此时可通过观察读卡器上 LED 显示,判断读卡器所处状态。正常情况下,上电时红灯和绿灯同时点亮,约半秒钟后,绿灯灭,红灯继续亮,此时读卡器进入工作状态,可启动 PC 机程序对其进行操作;读卡器上电稳定后,红、绿灯的任何其它可能的状态组合均为故障。

一、红灯的作用

红灯是用来指示 Config()函数的执行状态的,若该函数执行成功,则红灯亮,否则红灯不亮。若读卡器执行了 Close() 函数,则红灯灭。

二、绿灯的作用

有四种情况可能改变绿灯的状态:

1、执行 Config()函数和 Close()函数

若 Config()函数执行成功,则绿灯灭,否则绿灯亮。若读卡器执行了 Close() 函数,则绿灯灭。

读卡器上电时,将自动执行 Config()函数,因此读卡器稳定后,若红灯亮、绿灯灭,则工作正常;若红灯灭、绿灯亮,则 RC500 初始化失败,将不能对卡进行操作,必须送修。

- 2、当读卡器上电进入正常工作状态后(此时红灯亮、绿灯灭),在 PC 机未发出任何命令之前,若读卡器感应区内有卡,绿灯将亮,否则绿灯灭。在 PC 机已发出任何一条命令后,此功能消失。因此在未启动 PC 机程序之前,本读卡器可以指示感应区内是否有卡。
 - 3、执行 Set Control Bit()函数将熄灭绿灯,执行 Clr Control Bit()函数将点亮绿灯。
 - 4、执行 Alarm()函数将可使绿灯闪烁。

三、蜂鸣器

执行 Alarm()函数可使直流蜂鸣器发声,可控制蜂鸣器发声的持续时间、间歇时间及重复次数。

四、USB 指示

读卡器一上电,当 USB 通信正常时,透过读卡器左边的百叶孔,可以看见内部有一绿色发光管点亮,当 USB 正在通信时该绿色发光管会闪烁。若该发光管不亮,则说明通信出错或 USB 驱动程序未安装。驱动安装方法请参考光盘附带的《USB 驱动安装说明》。



3. MUR─100 读卡器数据传输协议

3.1 数据块格式

电脑 USB 接口与 MUR-100 之间的通信协议说明。

3.1.1 主机→USB 读卡器(命令模式)

SeqNr	Command	Len	Data[0⋯N]	BCC	
INFO[0]				INFO[n]	

SeqNr: 1 Byte 数据交换包的序号

Command:1 Byte 命令字符Len:1 Byte 数据的长度Data[···]:Len Byte 数据字节BCC:1Byte 的 BCC 校验

3.1.2 USB 读卡器→主机(响应模式)

	SeqNr	status	Len	Data[0⋯N]	BCC	
-	INFO[0]				INFO[n]	

SeqNr: 1 Byte 数据交换包的序号

status:1 Byte 状态字符Len:1 Byte 数据的长度Data[…]:Len Byte 数据字节BCC:1Byte 的 BCC 校验

3.1.3 数据块格式描述

- 数据交换包的序号由主机发送数据块时产生,取值范围为 0-255。在经过一次正确的数据交换后,主机在发送下一个命令时,将数据包的序号加 1。读卡器返回最近接收的包序号。通常主机应用程序最好检查命令/响应包交换时的数据包的序号。
- 不管在执行命令时出现了任何错误,响应包中的数据长度为 0 (Len = 0)。
- BCC 校验码计算数据块中所有的 INFO 字节。然后将结果传送到数据块的最后一个字节,如下式所示:

 $INFO[n] = BCC = (INFO[0] \oplus INFO[1] \oplus ... \oplus INFO[n-1]) \qquad (\oplus ... XOR, \sim ... NOT)$



3.2 主机命令与参数

3.2.1 底层函数和高级函数

命令		参数		补充说明
名称	数值	发送	接收	
Request	0x41	_Mode	_ТадТуре	发出询问命令,检查在有效范围 内是否有卡存在
Anticoll	0x42	_Bcnt	_SNR	开始防冲突操作,返回卡的序号
Anticol12	0x71	_Encoll,_Bcnt	_SNR	可禁止或允许多张卡进入
Select	0x43	_SNR	_Size	选择卡,返回卡的存贮容量
Authentication	0x44	_Mode,_SecNr		用 EEPROM 中的密码验证
Authentication2	0x72	_Mode,_SecNr,_KeyNr		选择密匙区 E2 中的密码区验证
AuthKey	0x73	_Mode,_SecNr,_Key(6)		直接密码验证
Halt	0x45			将卡置于挂起模式
Read	0x46	_Adr	_Data	从卡中相应地址中读出一个 16 字节的块
Write	0x47	_Adr,_Data		向卡中相应地址写入一 16 字节 的数据块
Value	0x70	_Mode,_Adr,_Value,_Trans_A dr		包含加、减、恢复函数,并带自 动传送
LoadKey	0x4C	_Mode,_SecNr,_Nkey		改变存贮在 EEPROM 中的密钥
Reset	0x4E	_Msec		关闭天线输出数 ms,使卡复位
Get Info	0x4F		_Info	读取固件信息 RC500 序列号
Set Control Bit	0x50			将控制位置为高电平
Clr Control Bit	0x51			将控制位置为低电平
Config	0x52			复位且配置 RC500
Close	0x3F			关闭 RC500
Check Write	0x53	_SNR,_Authmode,_Adr,_Data		将所传送的数据和上一次所写 的数据进行比较
Alarm	0x60	_Control,_Opentm, _Closetm,_Repcnt		输出控制信号,能控制动作时 间、间隙时间和重复次数
Read E2	0x61	_Adr,_Length	_Data	读 RC500 内 EEPROM 的内容
Write E2	0x62	_Adr,_Length,_Data		写数据到 RC500 内 EEPROM



华虹 SHC1102 卡操作	华虹 SHC1102 卡操作函数							
SHC1102_Auth	0x80	_KeyBlock, *_Key		4字节密码验证				
SHC1102_Read	0x81	_Block	*_Data	读 4 字节数据				
SHC1102_Write	0x82	_Block, *_Data		写 4 字节数据				
ISO14443-4 协议支持函数								
PiccExChangBlock	0x90	ucCRC, ucFWI, *pSendBfr, usSendBit,	*pRcvBfr, *pRcvBit, *pTime	*PCD 与 PICC 交换数据块				
PiccRATS	0x91	ucCID	*pATS	*选择应答,获取卡片信息				
PiccPPS	0x92	ucDSI, ucDRI		*协议和参数选择请求				
PiccDeSelect	0x93			*解除激活				
PiccTPCL	0x94	*pSBfr, usSLen	*pRBfr; *pRLen	*T=CL 协议,直接实现读卡器到 卡片的数据分组透传				

以上补充说明栏中, 打"*"号的是此版本的新增函数。

3.2.2 版本升级说明

- 2003 年 9 月 30 日,在 Get_Info()的返回数据中增加了一字节的固件版本号。函数 LoadKey、Authentication 和 Authentication2 增加了对密钥区号必须小于 16 的限制。对 Mifarel S70 卡的支持更加完善。
- 2003年10月16日,增加了对华虹SHC1102卡的操作支持。
- 2009 年 08 月 06 日,增加了对 ISO14443-4 协议的支持。通过上位机动态库内的函数可以实现对 PLUS CPU 卡的操作。



3.2.3 状态值列表

名称	值	描述
MI_OK, COMM_OK	0	函数调用成功
MI_NOTAGERR	1	在有效区域内没有卡
MI_CRCERR	2	从卡中接收到了错误的 CRC 校验和
MI_EMPTY	3	值溢出
MI_AUTHERR	4	不能验证
MI_PARITYERR	5	从卡中接收到了错误的校验位
MI_CODEERR	6	编码错误
MI_SENDRERR	8	在防冲突时读到了错误的串行码
MI_KEYERR	9	证实密码错
MI_NOTAUTHERR	10	卡没有验证
MI_BITCOUNTERR	11	从卡中接收到了错误数量的位
MI_BYTECOUNTERR	12	从卡中接收了错误数量的字节
MI_TRANSERR	14	调用 Transfer 函数出错
MI_WRITEERR	15	调用 Write 函数出错
MI_INCRERR	16	调用 Increment 函数出错
MI_DECRERR	17	调用 Decrment 函数出错
MI_READERR	18	调用 Read 函数出错
MI_COLLERR	24	冲突错
MI_ACCESSTIMEOUT	27	访问超时
MI_QUIT	30	上一次了送命令时被打断
MIS_CHK_OK	0	Check Write 正确
MIS_CHK_FAILED	1	Check Write 出错
MIS_CHK_COMPERR	2	Check Write:写出错(比较出错)
COMM_ERR	255	串行通信错误



3.3 函数描述

下面的描述可以作为函数声明。

3.3.1 请求─Request

声明:

uchar mifs_request(uchar _Mode,uchar idata *_TagType);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x41

长度: 1

Data[0]: _Mode

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI OK, MI QUIT, MI NOTAGERR, MI BITCOUNTERR,

COMM_ERR

长度: 2

Data[0]: tagtype (低字节)
Data[1]: tagtype (高字节)

参数:

_Mode: ALL

ALL=0: 请求天线范围内 IDLE 状态的卡(HALT 状态的除外)

ALL=1: 请求天线范围内的所有卡

_tagtype: 当发生错误时,不返回任何内容(Len=0)

描述:

此函数发送 Request 命令,检查在有效范围内是否有卡存在。这个函数在选择一个新的 卡,是必须调用的。



3.3.2 防碰撞─Anticoll

声明:

uchar mifs_anticoll(uchar _Bcnt,uchar idata *_SNR);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x42

长度: 1

Data[0]: Bent

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_BITCOUNTERR,

COMM_ERR

长度: 4

Data[0]: snr(LL)
Data[1]: snr(LH)
Data[2]: snr(HL)
Data[3]: snr(HH)

参数:

Bcnt: 为预选卡所分配的位的个数,通常Bcnt=0

SNR: 卡的序列号。存贮在一个无符号的四字节数组中,低字节放在地址处。

描述:

此函数开始防冲突操作。必须在调用了Request命令后立即调用。当知道了所要选择卡的序列号后,就没有必要调用AntiColl。此时,调用了Request后,直接调用Select函数即可。



3.3.3 选择—Select

声明:

uchar mifs_select(uchar idata *_SNR,uchar idata *_Size);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x43

长度: 4

 Data[0]:
 snr(LL)

 Data[1]:
 snr(LH)

 Data[2]:
 snr(HL)

 Data[3]:
 snr(HH)

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CRCERR, MI_PARITYERR,

MI BITCOUNTERR, COMM ERR

长度: 1

Data[0]: _Size

参数:

_SNR: 卡的序号。存贮在一个无符号4字节字符数组中,低字节放在代地址处。

Size: 当Select命令返回值为MI OK时,ATS (answer to select)将返回主机。

描述:

这个函数选择某一个序列号的卡,返回ATS字节给主机。



3.3.4 证实─Authentication

声明:

uchar mifs_authentication(uchar _Mode,uchar _SecNr);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x44

长度: 2

Data[0]: _Mode
Data[1]: _SecNr

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_AUTHERR, MI_BITCOUNTERR,

MI_PARITYERR, COMM_ERR

长度: 0

参数:

_Mode: AB

AB=0: 利用密钥A进行验证

AB=1: 利用密钥B进行验证

SecNr: 所访问卡的扇区号,必须小于16。

描述:

在对卡进行读、写、加、减等操作前,必须对卡进行验证。若卡中一扇区的密钥与RC500中相应密码区存储的密码相匹配。则证实成功,函数将返回MI_OK。

ARM 嵌入式工业控制模块

3.3.5 暂停─Halt

声明:

uchar mifs_halt(void);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x45

长度: 0

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_CODE, COMM_ERR

长度: 0

参数:

无

描述:

此函数将所选择卡置为挂起状态。如果要进行重新选择,则应用ALL模式调用Request 命令。或将卡复位,如将卡离开天线操作区再进入,或执行复位函数mifs reset();



3.3.6 读─Read

描述:

uchar mifs_read(uchar _Adr,uchar idata *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x46

长度: 1

Data[0]: _Adr

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CRCERR, MI_NOTAUTHERR,

MI_PAROTUERR, MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度: 16

Data[0]: 所访问块的第一个字节

:

Data[15]: 所访问块的最后一个字节

参数:

_Adr: 所读数据地址

描述:

此函数在所选的卡通过验证后,读取一个16字节的块。



3.3.7 写—Write

描述:

uchar mifs_write(uchar _Adr, uchar idata *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x47

长度: 17

Data[0]: address

Data[1]: 所访问块的第一个字节

:

Data[16]: 所访问块的最后一个字节

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK , MI_QUIT , MI_NOTAGERR , MI_NOTAUTHERR ,

MI_WRITEERR, MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度: 0

参数:

Data: 16 字节数据指针

描述:

此函数在所选的卡通过验证后,写入一个16字节的块。



3.3.8 装载密钥─Load Key

声明:

uchar mifs_load_key(uchar _Mode,uchar _SecNr,uchar *_Nkey);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x4C

长度: 8

 Data[0]:
 _Mode

 Data[1]:
 _SecNr

 Data[2]:
 _Nkey[0]

::

Data[7]: _Nkey[5]

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_AUTHERR, COMM_ERR

长度: 0

参数:

Mode:

AB=0: 利用密钥A进行验证

AB=1: 利用密钥B进行验证

SecNr: 密钥扇区号,必须要小于16。

_Nkey: 6 字节密钥首址

描述:

这个函数将一个新的密钥写入到 RC500 的只写 EEPROM 存贮器的相应区中。



3.3.9 复位—Reset

声明:

uchar mifs_reset(uchar _Msec);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x4E

长度: 1

Data[0]: _Msec

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, COMM_ERR

长度: 0

参数:

_Msec: 射频电路关闭时间(以毫秒为单位)

描述:

该函数使射频电路关闭所规定的时间,若_Msec=0,射频电路部分将一直处于关闭状态,一直到下一个 Request 命令到来。关闭射频能使天线内的所有卡复位。

举例:

_Msec = 0 ⇒ ∞ 射频电路关闭

 $_{\text{Msec}} = 0x01 \Rightarrow 1 \text{ ms}$ 射频电路关闭 1 ms

_Msec= 0xFF ⇒ 255 ms 射频电路关闭 255ms



3.3.10 获取信息─Get Info

声明:

uchar mifs_get_info(uchar idata *_Info);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x4F

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, COMM_ERR

长度: 9 (ver1.0),10 (ver1.1 以上)

Data[0]: 产品类型标识 0

::

Data[4]:产品类型标识 4Data[5]:RC500 序列号 0

::

Data[8]: RC500 序列号 3

Data[9]: 固件版本号 (ver1.1 以上)

参数:

_Info: __Info[0]—_Info[4]为RC500的产品类型标识,依次为0x30,0x88,0xf8,0x00,0xXX

_Info[5]—_Info[8]为 RC500 的序列号

Info[9]为固件版本号, Ver1.1 以上的版本才有, 高四位为版本号的整数, 取

值从1到15,低四位为版本号的小数,取值从0到9。

描述:

此函数返回一个包含有 RC500 的产品类型标识、序列号和固件版本号的数组。



3.3.11 置位控制位─Set Control Bit

声明:

uchar mifs_set_control_bit();

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x50

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, COMM_ERR

长度: 0

描述:

此函数设置 MIFARE 读卡器中的控制位为高电平。



3.3.12 清除控制位—Clr Control Bit

声明:

uchar mifs_clr_control_bit();

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x51

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, COMM_ERR

长度: 0

描述:

此函数清除 MIFARE 读卡器中的控制位



3.3.13 配置—Config

声明:

uchar mifs_config(void);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x52

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, COMM_ERR

长度: 0

参数:

说明:

RC500 每次上电复位之后,都必须首先调用此函数对模块进行初始化,才能进行进一步的操作。



3.3.14 检查写—Check Write

声明:

uchar mifs_check_write(uchar idata *_SNR, uchar _Authmode, uchar _Adr, uchar idata *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x53

长度: 22

Data[0]: _SNR(LL)

Data[1]: _SNR(LH)

Data[2]: _SNR(HL)

Data[3]: _SNR(HH)

Data[4]: _Authmode

Data[5]: _Adr

Data[6]: 块的第一个字节

::

Data[21]: 块的最后一个字节

读卡器⇒主机:

状态值: MI QUIT, MIS CHK OK, MIS CHK FAILED, MIS CHK COMPERR,

COMM_ERR

长度: 0

参数:

_SNR: 所要检查的卡的序号

_Authmode: 上一次写命令时的验证模式

_Adr: 所要检查的数据块的地址

Data: 所检查的数据

描述:

此函数在数据写入卡的数据进行检查。将重新进行 Request/Select/Authenticated 操作。此函数进行将所给出的数据与相应地址的数据进行比较。如果正确,则返回 MIS_CHK_OK 信息。如果两者间数据不相符,则返回 MIS_CHK_COMPERR 信息。发生其它任何错误时,返回 MIS_CHK_FAILED 信息。

注:验证密匙时所用的密匙区与块_Adr所在的扇区号相同。



3.3.15 输出报警信号—Alarm

声明:

mifs_Alarm(uchar_Contrl, uchar_Opentm, uchar_Closetm, uchar_Repcnt);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x60

长度: 2

Data[0]: _Control

Data[1]: _Opentm

Data[2]: _Closetm

Data[3]: Repent

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, COMM_ERR

长度: 0

参数:

Control: 控制字,如下表相应位为1时该器件动作。

						绿灯	蜂鸣器
--	--	--	--	--	--	----	-----

_Opentm: 低电平持续时间,取值(0—255),10ms的分辨率

_Closetm: 高电平间隙时间,取值(0-255),10ms的分辨率

Repcnt: 重复次数

描述:

此函数输出一驱动信号可驱动蜂鸣器和绿色发光管,持续时间、间隙时间和重复次数可调。命令发出后主机可立即收到响应,但由于读卡器正处于报警状态,因此要等到报警完毕后才可发送下一条命令。



3.3.16 读 EEPROM

声明:

uchar mifs_read_E2(uchar _Adr,uchar _Length,uchar idata *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x61

长度: 2

Data[0]: _Adr

Data[1]: Length

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_CRCERR, MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度: _Length

Data[0]: byte

...

Data[Length]: byte

参数:

Adr: 被读 RC500 内 EEPROM 首址,必须小于 0x80

_Length: 被读数据长度

Data: 读出数据缓冲区首址

描述:

此函数将 RC500 内 EEPROM 的数据读出。



3.3.17 写 EEPROM

声明:

uchar mifs_write_E2(uchar _Adr,uchar _Length,uchar idata *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x62

长度: Length+2

Data[0]: _Adr

Data[1]: _Length

Data[2]: _Data[0]

. . .

Data[_Length+1]: _Data[_Length-1]

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_CRCERR, MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度: 0

参数:

Adr: RC500 内 EEPROM 的写入首址,取值范围(0x30—0x7E)

_Length: 被写数据长度

Data: 写入数据缓冲区首址

描述:

此函数将数据写入 RC500 内 EEPROM 中,地址范围为 0x30—0x7F。RC500 内 EEPROM 的 0x00—0x0F 为只读产品信息区,0x10—0x2F 为启动寄存器初始化文件区,最好不要改写,0x80—0x1FF 为只读密钥区,可用 LoadKey 写入。



3.3.18 关闭 RC500—Close

声明:

uchar mifs_close(void);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x3F

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, COMM_ERR

长度: 0

参数:

描述:

此函数将 RC500 的复位管脚置为高电平,关闭 RC500,使之电流最小。若要重新启动则需调用 Config()。



3.3.19 值操作

声明:

uchar mifs_value(uchar _Mode, uchar _Adr, ulong idata *_Value, uchar _Trans_Adr);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x70

长度: 7

Data[0]: _Mode
Data[1]: _Adr

Data[2]: _Value(LL)

Data[3]: _Value(LH)

Data[4]: _Value(HL)

Data[5]: _Value(HH)

Data[6]: _Trans_Adr

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 0

参数:

Mode: 0xC0—减

0xC1—加

0xC2一恢复

_Adr: 卡内块地址,对该块进行值操作,取值范围 0—63。

_Value: 当进行加或减操作时,为加数或减数;当进行恢复操作时,该值为空值。

_Trans_Adr: 传输块地址,取值范围 0—63。

描述:

此函数对卡内的某一块进行加、减或数据备份,该块必须为值块格式,并支持自动传送。



3.3.20 防碰撞 2—Anticoll2

声明:

uchar mifs_anticoll2(uchar _Encoll, uchar _Bcnt,uchar idata *_SNR);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x71

长度: 2

Data[0]: _Encoll
Data[1]: Bent

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_NOTAGERR, MI_BITCOUNTERR, MI_COLLERR,

COMM_ERR

长度: 4

 Data[0]:
 snr(LL)

 Data[1]:
 snr(LH)

 Data[2]:
 snr(HL)

 Data[3]:
 snr(HH)

参数:

Encoll: 若为1,则使能多张卡进入天线区;若为0,则不多张卡进入,此时返回错

误MI_COLLERR.

Bcnt: 为预选卡所分配的位的个数,通常Bcnt=0

_SNR: 卡的序列号。存贮在一个无符号的四字节数组中,低字节放在地址处。

描述:

此函数开始防冲突操作。必须在调用了Request命令后立即调用。当知道了所要选择卡的序列号后,就没有必要调用AntiColl。此时,调用了Request后,直接调用Select函数即可。



3.3.21 证实 2—Authentication2

声明:

uchar mifs_authentication2(uchar _Mode, uchar _SecNr, uchar _KeyNr);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x72

长度: 3

Data[0]: _Mode
Data[1]: _SecNr
Data[2]: _KeyNr

读卡器 ⇒ 主机:

状态值: MI_OK , MI_QUIT , MI_NOTAGERR , MI_PAROTUERR ,

MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度: 0

参数:

_Mode: AB

AB=0: 利用密钥A进行验证

AB=1: 利用密钥B进行验证

SecNr: 所访问卡的扇区号

KeyNr: 用于证实的密匙区号,必须小于16。

描述:

在对卡进行读、写、加、减等操作前,必须对卡进行验证。若卡中的密钥与RC500中所选择的密码相匹配。则证实成功,函数将返回MI_OK。



3.3.22 直接密码证实─AuthKey

声明:

uchar mifs_authentication2(uchar _Mode, uchar *_Key, uchar _SecNr);

主机 ⇒读卡器:

命令符:

0x73

长度:

8

Data[0]:

Mode

Data[1]:

SecNr

Data[2]:

_Key[0]

. . .

Data[7]:

_Key[5]

读卡器 ⇒ 主机:

状态值:

 MI_OK , MI_QUIT , $MI_NOTAGERR$, $MI_PAROTUERR$,

MI_BITCOUNTERR, COMM_ERR

长度:

0

参数:

_Mode:						AB		
--------	--	--	--	--	--	----	--	--

AB=0: 利用密钥A进行验证

AB=1: 利用密钥B进行验证

SecNr:

所访问卡的扇区号

Key:

用于证实的密码首址

描述:

在对卡进行读、写、加、减等操作前,必须对卡进行验证。若卡中的密钥与所传输的密码相匹配。则证实成功,函数将返回MI_OK。



3.3.23 华虹 1102 验证

声明:

uchar SHC1102_Auth(uchar _KeyBlock, uchar *_Key);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x80

长度: 5

Data[0]: _KeyBlock

Data[1]: _Key[0]

Data[2]: _Key[1]

Data[3]: _Key[2]

Data[4]: _Key[3]

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 0

参数:

_KeyBlock: 密码块地址,对于 SHC1102 为 8

Key: 4字节密码首址

描述:

此函数将参数中的密码与卡中密码块的密码进行比较,若密码匹配则函数返回 MI_OK。



3.3.24 华虹 1102 读

声明:

uchar SHC1102_Read(uchar _Block, uchar *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x81

长度: 1

Data[0]: Block

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR, MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 4

Data[0]: _Data[0]
Data[1]: _Data[1]
Data[2]: _Data[2]
Data[3]: _Data[3]

参数:

_Block: 所读块地址

Data: 4字节数据首址

描述:

此函数将卡中的数据块读出。



3.3.25 华虹 1102 写

声明:

uchar SHC1102_Write(uchar _Block, uchar *_Data);

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x82

长度: 5

 Data[0]:
 _Block

 Data[0]:
 _Data[0]

 Data[1]:
 _Data[1]

 Data[2]:
 _Data[2]

Data[3]: _Data[3]

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 0

参数:

_Block: 所写块地址

Data: 4字节数据首址

描述:

此函数将数据写入卡中。



3.3.26 ISO14443-4 数据块交换

声明:

unsigned char __stdcall PiccExChangBlock(unsigned char ucCRC, unsigned char ucFWI,unsigned char *pSendBfr,unsigned short usSendBit,unsigned char *pRcvBfr, unsigned short *pRcvBit,int *pTime)

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x90

长度: usSendBit/8+2

Data[0]: ucCRC
Data[1]: ucFWI

Data[2]: pSendBfr[0]

.....

Data[usSendBit/8+1]: pSendBfr[usSendBit/8-1]

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR, MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: pRcvBit /8+2

Data[0]: _ucCRC

Data[1]: _ pTime 计算因子

Data[2]: pRcvBfr [0]
Data[3]: pRcvBfr [1]

.....

Data[pRcvBit /8 + 1]: pRcvBfr [pRcvBit /8+2 - 1]

参数:

unsigned char ucCRC; b1 = 1, 发送使能CRC; b1 = 0, 发送禁止CRC;

b0 = 1,接收使能CRC;b0 = 0,接收禁止CRC;

unsigned char ucFWI ; 超时等待时间编码,(0~17)

unsigned char *pSendBfr ;发送数据缓冲区首址

unsigned short usSendBit ; 发送数据的位数(小于等于56字节)

unsigned char *pRcvBfr ;接收数据缓冲区首址 unsigned short *pRcvBit ;接收数据的位数

int *pTime ; PCD发送数据到PICC回应的时间(us)

描述:

pTime = (pTime 计算因子 (0x01 << ucFWI))* 10000/8475; // 单位 us

产品用户手册



3.3.27 ISO14443-4 选择应答

声明:

unsigned char __stdcall PiccRATS(unsigned char ucCID, unsigned char *pATS)

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x91

长度: 1

Data[0]: ucCID

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: Data[0]

Data[0]: pATS [0]

Data[1]: pATS [1]

Data[2]: pATS [2]

Data[3]: pATS [3]

.....

参数:

unsigned char ucCID ; 卡标识符(0 - 0x0E)

unsigned char *pATS ; 返回的ATS信息

描述:

返回的数据长度为pATS[0]



3.3.28 ISO14443-4 协议和参数选择请求

声明:

unsigned char __stdcall PiccPPS(unsigned char ucDSI, unsigned char ucDRI)

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x92

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 0

参数:

unsigned char ucDSI PICC 到 PCD的波特率(0-3)

unsigned char ucDRI PCD 到 PICC的波特率(0-3)

描述:

MUR-100不支持动态更改通信波特率,固定为106Kbit/s



3.3.29 ISO14443-4 解除激活

声明:

unsigned char __stdcall PiccDeSelect(void)

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x93

长度: 0

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR,

MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: 0



3.3.30 ISO14443-4 T=CL 数据透传分组传输指令

声明:

unsigned char __stdcall PiccTPCL(unsigned char *pSBfr, unsigned short usSLen, unsigned char *pRBfr, unsigned short *pRLen)

主机 ⇒读卡器:

命令符: 0x94

长度: usSLen 小于 CPU 卡支持的单次 USB 传输最大字节数时长度为 usSLen

usSLen 大于 CPU 卡支持的单次 USB 传输最大字节数时长度为单次传输最

大字节数

Data[0]: pSBfr [0]

Data[1]: pSBfr [1]

Data[2]: pSBfr [2]

Data[3]: pSBfr [3]

.....

读卡器⇒主机:

状态值: MI_OK, MI_QUIT, MI_NOTAGERR, MI_CODE, MI_BITCOUNTERR, MI_TRANSERR, MI_CODEERR, COMM_RERR

长度: pRLen 小于 CPU 卡支持的单次 USB 传输最大字节数时长度为 usSLen

pRLen 大于CPU卡支持的单次USB传输最大字节数时长度为单次传输最大

字节数

Data[0]: pRBfr [0]

Data[1]: pRBfr [1]

Data[2]: pRBfr [2]

Data[3]: pRBfr [3]

.....

参数:

unsigned char *pSBfr ; 发送数据缓冲区 hort usSLen ; 发送的字节数 unsigned char *pRBfr ; 接收数据缓冲区 unsigned short *pRLen ; 接收的字节数